

BONECO
healthy air

TRADITION SINCE 1956
A SWISS COMPANY

F50 MANUAL

Pentru a reduce riscul de incendiu sau șoc electric, nu folosiți acest ventilator cu niciun dispozitiv de control al vitezei.



Cititi si salvati aceste instructiuni




PUTEREA DE ALIMENTARE

O tensiune de 5 V (1 A) este necesară pentru ca BONECO F50 să funcționeze corect. Dacă tensiunea este sub această valoare, ventilatorul nu va porni sau va rula cu o putere redusă.

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE



PORNIREA



CURĂȚAREA



DATE TEHNICE



5V \dots 1A



max. 2.25W



max. 46 dB(A)



> 20'000 h



104 × 104 × 120 mm (4.1 × 4.1 × 4.7 in.)



0.2 kg

*** Pot suferi modificari**



BONECO

healthy air

www.boneco.com

BONECO este marca Inregistrata a BONECO AG, Elvetia

47679-02